

Teileliste

Putzwagen 2 SOLID

PW 2 / PW 2 2-70 / PW 2 2-120

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl	ArtNr	Bezeichnung	Farbe
1 Stück	110-119-00-028	Halterahmen 120 I SOLID / RW	
1 Stück	110-119-00-031	Mopp- und Besenablage SOLID / RW	
1 Stück	110-119-00-040	Grundgestell SOLID / Maxi	
3 Stück	110-119-00-044	Halterahmen innen 120 I SOLID / RW	
2 Stück	110-119-00-074	Seitenstrebe SOLID / RW	
1 Stück	180-110-11-022	Müllsackklemmen	
1 Stück	180-110-11-023	Mopp- und Besenhalter SOLID	
3 Stück	180-110-11-027	Schale 120 I	
1 Stück	180-110-11-028-B	Kunststoffeimer 6 l	blau
1 Stück	180-110-11-028-R	Kunststoffeimer 6 l	rot



Besen, Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör

Hinweis:

Die Teileliste stellt den PW 2 dar.
Die Modelle mit Halterahmen 2 x 70 l und 2 x 120 sind bis auf den Halterahmen identisch.

Putzwagen 2 SOLID

PW 2 / PW 2 2-70 / PW 2 2-120

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. 4 Stäbe des Grundgestells müssen dabei zwischen den Seitenstreben sein. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Schalenhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Die Schalenhalterungen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die obere, mittlere und untere Sprosse.
3. Mopp und Besenhalter an die Oberseite der Seitenstrebe schrauben, an der die Besenablage gehängt wird.
4. Mopp- und Besenablage und Sackhalterahmen einhängen.
5. Alle Kunststoffteile aufsetzen.

