

Teileliste

Reinigungswagen 1 Quattro SOLID

RW 1Q / RW 1Q 2-70 / RW 1Q 2-120

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl	ArtNr	Bezeichnung	Farbe
1,00	110-119-00-028	Halterahmen 120 l SOLID / RW	
1,00	110-119-00-029	Ablagerost für Säcke 120 l SOLID	
1,00	110-119-00-031	Mopp- und Besenablage SOLID / RW	
1,00	110-119-00-035	Grundgestell SOLID / Quattro	
3,00	110-119-00-045	Halterahmen innen groß SOLID / RW	
1,00	110-119-00-068	Pressenstativ Reinigungswagen SOLID	
2,00	110-119-00-074	Seitenstrebe SOLID / RW	
1,00	180-110-11-018	Kunststoffpresse dunkelblau	
3,00	180-110-11-020	Schale groß	
3,00	180-110-11-022	Müllsackklemmen	
1,00	180-110-11-023	Mopp- und Besenhalter SOLID	
1,00	180-110-11-028-B	Kunststoffeimer 6 l	blau
1,00	180-110-11-028-G	Kunststoffeimer 6 l	grün
1,00	180-110-11-028-R	Kunststoffeimer 6 l	rot
1,00	180-110-11-028-Y	Kunststoffeimer 6 l	gelb
1,00	180-110-11-030-B	Kunststoffeimer 17 l	blau
1,00	180-110-11-030-R	Kunststoffeimer 17 l	rot



Hinweis:

Die Teileliste stellt den RW 1Q dar.

Die Modelle mit Halterahmen 2 x 70 l und 2 x 120 sind bis auf den Halterahmen und Ablagerost identisch.

Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör

Reinigungswagen 1 Quattro SOLID

RW 1Q / RW 1Q 2-70 / RW 1Q 2-120

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. 5 Stäbe des Grundgestells müssen dabei zwischen den Seitenstreben sein. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Schalenhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Die Schalenhalterungen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die obere, mittlere und untere Sprosse.
3. Das Pressenstativ gewinkelt einhängen. Dabei zeigen die Zapfen Richtung Vorderseite des Wagens und kommen unter das waagerechte Flachmetall.
4. Mopp- und Besenhalter an die Vorderseite des Pressestativs schrauben.
5. Mopp- und Besenablage, Sackhalterahmen und Ablagerost einhängen.
6. Alle Kunststoffteile aufsetzen.



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör