

## Teileliste

### Trennwagen 3 SOLID

TW 3

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

| Anzahl | ArtNr          | Bezeichnung                          |
|--------|----------------|--------------------------------------|
| 1      | 110-119-00-016 | Halterahmen innen 2x120   CHROM / TW |
| 1      | 110-119-00-028 | Halterahmen 120   SOLID / RW         |
| 1      | 110-119-00-029 | Ablagerost für Säcke 120   SOLID     |
| 1      | 110-119-00-040 | Grundgestell SOLID / Maxi            |
| 2      | 110-119-00-074 | Seitenstrebe SOLID / RW              |
| 9      | 180-110-11-022 | Müllsackklemmen                      |



Deckel und Säcke sind Zubehör

## Trennwagen 3 SOLID

TW 3

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. Alle Stäbe des Grundgestells müssen dabei zwischen den Seitenstreben sein. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Schalenhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Den Doppelsackhalterahmen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die obere Sprosse.
3. Sackhalterahmen und Ablagerost einhängen.
4. Alle Kunststoffteile aufsetzen.

