

Teileliste

Putzwagen 3

PW 3 / PW 3 2-70 / PW 3 2-120

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl		ArtNr	Bezeichnung	Farben
1	Stück	110-119-00-028	Halterahmen 120 l SOLID / RW	
1	Stück	110-119-00-029	Ablagerost für Säcke 120 l SOLID	
1	Stück	110-119-00-031	Mopp- und Besenablage SOLID / RW	
1	Stück	110-119-00-040	Grundgestell SOLID / Maxi	
2	Stück	110-119-00-046	Halterahmen innen extra groß SOLID / RW	
1	Stück	110-119-00-059	Korb Maxi SOLID	
2	Stück	110-119-00-075	Seitenstreben lang SOLID / RW	
2	Stück	180-110-11-019	Schale extra groß	
3	Stück	180-110-11-022	Müllsackklemmen	
1	Stück	180-110-11-023	Mopp- und Besenhalter SOLID	
1	Stück	180-110-11-028-B	Kunststoffeimer 6 l	blau
1	Stück	180-110-11-028-G	Kunststoffeimer 6 l	grün
1	Stück	180-110-11-028-R	Kunststoffeimer 6 l	rot
1	Stück	180-110-11-028-Y	Kunststoffeimer 6 l	gelb



Besen und Entsorgungssack sind Zubehör

Hinweis:

Die Teileliste stellt den PW 3 dar.
Die Modelle mit Halterahmen 2 x 70 l und 2 x 120 l sind bis auf den Halterahmen und Ablagerost identisch.

Putzwagen 3 SOLID

PW 3 / PW 3 2-70 / PW 3 2-120

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. Alle Stäbe des Grundgestells müssen dabei zwischen den Seitenstreben sein. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Schalenhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Die Schalenhalterungen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die 1. und 3. Sprosse.
3. Den Korb mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die 5. Sprosse.
4. Mopp und Besenhalter an die Oberseite der Seitenstrebe schrauben, an der die Besenablage gehängt wird.
5. Mopp- und Besenablage und Sackhalterahmen an der 2. Sprosse einhängen.
6. Alle Kunststoffteile aufsetzen.

