

Teileliste

Trennwagen 4 SOLID

TW 4

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.



Anzahl	ArtNr	Bezeichnung
1	110-119-00-016	Halterahmen innen 2x120 CHROM / TW
2	110-119-00-028	Halterahmen 120 SOLID / RW
2	110-119-00-029	Ablagerost für Säcke 120 SOLID
1	110-119-00-040	Grundgestell SOLID / Maxi
2	110-119-00-074	Seitenstrebe SOLID / RW
12	180-110-11-022	Müllsackklemmen

Deckel und Sack sind Zubehör

Trennwagen 4 SOLID

TW 4

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. Alle Stäbe des Grundgestells müssen dabei zwischen den Seitenstreben sein. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Schalenhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Den Doppelsackhalterahmen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die obere Sprosse.
3. Sackhalterahmen und Ablageroste einhängen.
4. Alle Kunststoffteile aufsetzen.

