

Teileliste

Gerätewagen 2 SOLID

GW 2 / GW 2 2-70 / GW 2 2-120

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl	ArtNr	Bezeichnung	Farbe
1 Stück	110-119-00-018	Mopp- und Besenablage SOLID / GW	
1 Stück	110-119-00-019	Halterahmen 120 l SOLID / GW	
1 Stück	110-119-00-022	Grundgestell SOLID / GW 2	
1 Stück	110-119-00-061	Korb für 2 x Eimer 6 l SOLID / GW	
1 Stück	110-119-00-067	Pressenstativ Gerätewagen 2 SOLID	
1 Stück	110-119-00-073	Seitenstreben SOLID / GW	
1 Stück	180-110-11-009	Utensilienkorb für Gerätewagen SOLID	
1 Stück	180-110-11-018	Kunststoffpresse dunkelblau	
3 Stück	180-110-11-022	Müllsackklemmen	
1 Stück	180-110-11-023	Mopp- und Besenhalter SOLID	
1 Stück	180-110-11-028-B	Kunststoffeimer 6 l	blau
1 Stück	180-110-11-028-R	Kunststoffeimer 6 l	rot
1 Stück	180-110-11-030-B	Kunststoffeimer 17 l	blau
1 Stück	180-110-11-030-R	Kunststoffeimer 17 l	rot



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör

Hinweis:

Die Teileliste stellt den GW 2 dar.
Die Modelle mit Halterahmen 2 x 70 l und 2 x 120 l sind bis auf den Halterahmen identisch.

Gerätewagen 2 SOLID


GW 2 / GW 2 2-70 / GW 2 2-120

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechte Seitenstrebe mittig an die vorgesehenen Löcher vom Grundgestell schrauben.
2. Pressenstativ aufstecken und im mittleren Loch verschrauben.
3. Sackhalterahmen über dem Ablagerost an der Sprosse, Mopp- und Besenablage an die Vorderseite des Wagens einhängen.
4. Den Korb für 2 x 6-l-Eimer mittig über dem Pressenstativ an die Seitenstrebe hängen. Nicht an die Sprosse, sondern direkt oben über den Rahmen der Seitenstrebe. Hinweis: Im 90° Winkel einhängen und dann nach unten biegen.
5. Den Utensilienkorb mittig über den Sackhalterahmen an die Seitenstrebe hängen. Nicht an die Sprosse, sondern direkt oben über den Rahmen der Seitenstrebe. Hinweis: Im 90° Winkel einhängen und dann nach unten biegen.
6. Mopp- und Besenhalter an die Vorderseite des Pressenstativs schrauben.
7. Alle Kunststoffteile aufsetzen.



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör