

Teileliste

Reinigungswagen 2 SOLID

RW 2 / RW 2 2-70 / RW 2 2-120

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl	ArtNr	Bezeichnung	Farbe	
1	Stück	110-119-00-028	Halterahmen 120 l SOLID / RW	
1	Stück	110-119-00-029	Ablagerost für Säcke 120 l SOLID	
1	Stück	110-119-00-031	Mopp- und Besenablage SOLID / RW	
1	Stück	110-119-00-034	Grundgestell Maxi 2 CHROM	
2	Stück	110-119-00-060	Korb für Reinigungswagen 2 CHROM	
1	Stück	110-119-00-070	Pressenstativ Reinigungswagen 2 CHROM	
2	Stück	110-119-00-074	Seitenstrebe SOLID / RW	
1	Stück	180-110-11-018	Kunststoffpresse dunkelblau	
3	Stück	180-110-11-022	Müllsackklemmen	
1	Stück	180-110-11-023	Mopp- und Besenhalter SOLID	
1	Stück	180-110-11-028-B	Kunststoffeimer 6 l	blau
1	Stück	180-110-11-028-G	Kunststoffeimer 6 l	grün
1	Stück	180-110-11-028-R	Kunststoffeimer 6 l	rot
1	Stück	180-110-11-030-B	Kunststoffeimer 17 l	blau
1	Stück	180-110-11-030-R	Kunststoffeimer 17 l	rot



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör

Hinweis:

Die Teileliste stellt den RW 2 dar.
Die Modelle mit Halterahmen 2 x 70 l und 2 x 120 l sind bis auf den Halterahmen und Ablagerost identisch.

Reinigungswagen 2 SOLID

RW 2 / RW 2 2-70 / RW 2 2-120

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die äußeren Löcher (ca. 10 cm vom Rand des Grundgestells - NICHT die ca. 5 cm vom Rand entfernen) schrauben. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Körbe dazwischen geschraubt werden können.
2. Die Körbe an die äußeren Löcher der Seitenstreben schrauben. An die obere und mittlere Sprosse.
3. Das Pressenstativ an die inneren, gegenüberliegenden Löcher der ersten und zweiten Sprosse der Seitenstreben schrauben. Hinweis: Das Vierkantrohr des Pressenstativs muss dabei Richtung Körbe zeigen.
4. Mopp- und Besenhalter an die Oberseite der Seitenstrebe schrauben, an der die Besenablage gehängt wird.
5. Mopp- und Besenablage, Sackhalterahmen und Ablagerost einhängen.
6. Alle Kunststoffteile aufsetzen.



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör