

Teilleiste

Putzwagen 1 SOLID

PW 1

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl	ArtNr	Bezeichnung	Farben	
1	Stück	110-119-00-031	Mopp- und Besenablage SOLID / RW	
1	Stück	110-119-00-039	Grundgestell SOLID / Mini	
1	Stück	110-119-00-044	Halterahmen innen 120 l SOLID / RW	
2	Stück	110-119-00-074	Seitenstrebe SOLID / RW	
2	Stück	180-110-11-007	Eimerhalter für Eimer 6 l SOLID	
3	Stück	180-110-11-022	Müllsackklemmen	
1	Stück	180-110-11-023	Mopp- und Besenhalter SOLID	
1	Stück	180-110-11-028-B	Kunststoffeimer 6 l	blau
1	Stück	180-110-11-028-R	Kunststoffeimer 6 l	rot



Besen, Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör

Putzwagen 1 SOLID

PW 1

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. Alle Stäbe des Grundgestells müssen dabei zwischen den Seitenstreben sein. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Schalenhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Den Halterahmen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die obere Sprosse.
3. Mopp- und Besenhalter an die Oberseite der Seitenstrebe schrauben, an der die Besenablage gehängt wird.
4. Mopp- und Besenablage und Eimerkörbe einhängen.
5. Alle Kunststoffteile aufsetzen.

