

Teileliste

Reinigungswagen 4 SOLID

RW 4

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl	ArtNr	Bezeichnung	Farbe
1	110-119-00-028	Halterahmen 120 I SOLID / RW	
1	110-119-00-029	Ablagerost für Säcke 120 I SOLID	
1	110-119-00-039	Grundgestell SOLID / Mini	
2	110-119-00-044	Halterahmen innen 120 I SOLID / RW	
2	110-119-00-074	Seitenstrebe SOLID / RW	
3	180-110-11-022	Müllsackklemmen	
2	180-110-11-027	Schale 120 I	
1	180-110-11-028-B	Kunststoffeimer 6 l	blau
1	180-110-11-028-R	Kunststoffeimer 6 l	rot



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör

Reinigungswagen 4 SOLID

RW 4

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Schalenhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Die Schalenhalterungen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die obere und mittlere Sprossen.
3. Sackhalterahmen und Ablagerost einhängen.
4. Alle Kunststoffteile aufsetzen.



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör